

Apreciados Usuarios e Instaladores,

les agradecemos la preferencia otorgada a nuestro producto y, les invitamos a leer con atención las notas que siguen, con el ruego al instalador de dejar al menos una copia de la presente al Usuario.

Los radiadores fundidos a presión están garantizados durante 10 años con excepción de la gama Aleternum, que está garantizada durante 20 años.

La garantía cubre posibles defectos de fabricación desde la fecha de adquisición o de instalación: da fe durante el transcurso de la garantía el documento de adquisición o la declaración de conformidad de la instalación entregada por el instalador.

Dentro de este término se sustituyen los radiadores en los que se reconocen defectos de fabricación y se resarcen los daños acarreados a personas o cosas por los mismos.

La instalación debe ser efectuada por personal cualificado y respetando las leyes y normas vigentes. Además las instrucciones deben ser respetadas por el instalador así como el uso y mantenimiento que a continuación se indican en el presente documento y también en nuestra documentación técnico comercial.

En la instalación no deberán montarse radiadores ya manifiestamente defectuosos.

INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR

Para la instalación tener en cuenta particularmente que:

- los radiadores pueden ser utilizados en instalaciones con agua caliente o vapor (temperatura máxima de 120 °C), excluyendo los sistemas de vapor monotubo;
- para todos los modelos la presión máxima de funcionamiento es de 16 bar (1600 kPa);
- para el ajuste de los niples aplicar un par de entre 50 y 80 Nm. No superar los 80 Nm;
- los radiadores deben ser instalados garantizándose las distancias mínimas siguientes: del suelo 12 cm - de la pared que está detrás de 2 ÷ 5 cm - de eventuales repisas 10 cm;
- en el caso en que la pared que está detrás no esté suficientemente aislada, abastecer con aislamiento suplementario a fin de limitar al máximo las dispersiones de calor al exterior;
- cada radiador debe estar dotado de válvula de purga, mejor del tipo automático (sobretudo si se es indispensable aislar el radiador de la instalación);
- el agua de la instalación de calefacción debe tener un valor de ph comprendido entre 7 y 8 (entre 5 y 10 solo para los modelos "ALEternum") a la temperatura de 25 °C y debe ser tratada con productos específicos aptos en instalaciones multimetales, con referencia a las normas en vigor en el país de instalación. Proveer por tanto en tal sentido, utilizando productos específicos aptos como por ejemplo, el CILLIT HS 23 Combi, Fernox Protector F1 o Sentinel X100;
- la utilización de agua con características corrosivas, en contacto con los metales componentes de la instalación en general, esta prohibido y comporta la automática anulación de la garantía;

- las superficies de apoyo de las juntas de los elementos laterales siempre están pintadas: para la conexión y el montaje de los tapones evitar cortes, estrías o peor aún limaduras, a fin de evitar pérdidas de agua.
- no instalar los radiadores en ambientes muy húmedos como, por ejemplo, piscinas cubiertas, saunas, etc.

INSTRUCCIONES PARA EL USO Y MANTENIMIENTO

- para la limpieza de las superficies no utilizar nunca productos abrasivos;
- no utilizar humidificadores en material poroso, por ejemplo del tipo terracota;
- evitar aislar el radiador de la instalación cerrando totalmente la válvula;
- en caso que fuera necesario purgar el radiador con excesiva frecuencia, señal esto de anomalías de la instalación de calefacción, llamar a un técnico de confianza.