

Presostatos BlueStar:

- Aptos para todo tipo de refrigerante
- Contacto inversor unipolar (SPDT)
- Tapa protectora de tornillos de calibración
- Tuerca, y soporte incluidos



| Cod | Descripción | Modelo | Presion | Reposición | Rango (bar) | | Diferencial (bar) | | Ajuste de Fabrica | | Max. Presion de fuelle (bar) |
|--------|--|--------|-------------|------------|-------------|-----|-------------------|-----|-------------------|----|------------------------------|
| | | | | | Min | Max | Min | Max | OFF | ON | |
| 986602 | Presostato BlueStar HLP506 - Baja-0,5/6-Auto | HLP506 | Baja | Automático | -0,7 | 6 | 0,6 | 4 | 3 | 2 | 16,5 |
| 986604 | Presostato BlueStar HLP506M- Baja 0,5/6-Manu | | Baja | Manual | | | | | | | |
| 986606 | Presostato BlueStar HLP530D- Alta 5/30KgAuto | HLP530 | Alta | Automático | 5 | 30 | 5 | 10 | 20 | 15 | 35 |
| 986608 | Presostato BlueStar HLP530M- Alta 8/30KgManu | | Alta | Manual | | | | | | | |
| 986610 | Presostato BlueStar HLP830-- AyB -0,5/30-Aut | HLP830 | Alta y Baja | Automático | -0,7 | 6 | 0,6 | 4 | 3 | 2 | *_* |
| 986612 | Presostato BlueStar HLP830HLM-repAyB-0,5/30 | | Alta y Baja | Manual | | | | | | | |