



### INSTALACION DEL DISPOSITIVO DE EXPANSION DE REFRIGERANTE EN LA UNIDAD EVAPORADORA

La unidad evaporadora necesita de un dispositivo para la expansión de refrigerante denominado "PISTON DE EXPANSION" ("Accurater"), Este dispositivo es instalado en la línea líquida de refrigerante de la unidad evaporadora. Si su unidad no viene con el "pistón" instalado de fábrica, proceda a localizarlo junto con el embalaje, e instálelo de acuerdo al diagrama mostrado.

#### ADVERTENCIA

- 1 • El pistón debe de ser instalado en el mismo sentido de la ilustración.
- 2 • Es la responsabilidad del instalador, el cerciorase en todo momento de que "la bala" sea instalada en la forma correcta dentro del cuerpo pistón. Para ello es recomendado que el cuerpo del pistón sea abierto e inspeccionado, para determinar que la bala este instalada en la forma correcta.
- 3 • NOTA: es posible que en algunas unidades la bala este anexa al exterior del cuerpo del pistón en una pequeña bolsa, proceda a instalarla según el diagrama mostrado.
- 4 • ADVERTENCIA: El no seguir estos procedimientos puede causar una operación errática del sistema, daños a los componentes y la cancelación de la garantía del equipo. **CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR PARA ACLARAR DUDAS.**