

Compresor EMBRACO



APLICACIÓN / CONDICIONES LIMITES DE TRABAJO








Tipo: Compresor reciproco

Refrigerante: R134A

Voltaje y frecuencia nominal: 220-240V / 50Hz

Tipo de aplicación (rango de temperatura de evaporación) -35°C para -10°C

Tipo de motor: RSIR - RSCR

Código	Descripción	Modelo	Potencia (HP)	Frig / h	Información técnica
575015	Motoc. EMBRACO 1/10-EMI30HNR---R134-s/enf	EMI30HNR (sin enfriador)	1/10	78	
575022	Motoc. EMBRACO 1/8 EMI45HEP--R134-89 f/h--	EMI45HEP	1/8	89	
575023	Motoc. EMBRACO 1/6-ERUS60HLP-R134-124 f/h-	ERUS60HLP	1/6	124	
575024	Motoc. EMBRACO 1/5-ERUe70HLP-R134-143 f/h-	ERUe70HLP	1/5	143	
575025	Motoc. EMBRACO 1/4 EM2Y70HLP-R134-163 f/h-	EM2Y70HLP	1/4	163	
575026	Motoc. EMBRACO 1/4-ERU280HSP-R134-164 f/h	ERU280HSP	1/4	164	
575027	Motoc. EMBRACO 1/3-FFUS100HAK-R134-213 f/h	FFUS100HAK	1/3	213	

Mas Información...



Cross Reference – Tabla de referencias cruzadas.



Tabla selección de tubo capilar.