


**KITS de reparaciones**

<b>Serie 2041</b>			
COMPONENTES	K41T1	K041T1	K41T3
Tornillos p/ tapa-torre	4	4	4
Núcleo móvil (teflon)	1	1	1
Resorte expulsor N.M.	1	1	1
O'ring	1	-	1
Diafragma de teflon	-	1	1
Parkut	-	1	-

<b>Serie 1344</b>				
COMPONENTES	K44A1	K44A2	K44A3	K44A4
Tornillos tapa	6	6	6	6
Junta p/ bridas	2	2	2	2
O'ring carcasa contra intemperie	3	3	3	3
O'ring operador manual	2	2	2	2
O'ring cuerpo tapa	1	1	1	1
Junta operador manual	1	1	1	1

<b>Serie 1342R</b>				
COMPONENTES	K42T1S	K42T2S	K42T3S	K42T4S
Tornillos tapa	4	4	4	4
Resorte pistón	1	1	1	1
Núcleo móvil	1	1	1	1
Resorte expulsor N.M.	1	1	1	1
O'ring tapa	1	1	1	1
O'ring orificio piloto	1	1	1	1
Aro del pistón	1	1	1	1
Aro expansor	1	1	1	1
Junta tapa-tuerca torre	1	1	1	1
Junta tapón guía	1	1	1	1

<b>Serie 1343</b>					
COMPONENTES	K43HT1	K43FT1	K43FT2	K43FT3	K43FT5
Tornillos tapa-torre	4	4	4	4	4
Tornillos tapa	-	4	4	4	4
Núcleo móvil	1	1	1	1	1
Resorte expulsor N.M.	1	1	1	1	1
O'ring cuerpo-tapa	1	1	1	1	1
O'ring operador manual	-	-	3	3	3
Junta para brida	2	2	2	2	2
Diafragma	-	1	1	1	1
Parkut de neopreno	-	1	1	1	1
Junta tapón op. manual	-	1	1	1	1

<b>Serie 2054</b>			
COMPONENTES	K0541 K0542	K0543 K0544	K0545 K0546
Tornillos p/ bridas	4	8	-
Tornillos tapa/s	6	4	16
Junta tapón p/ manom.	1	1	-
Junta cuerpo-tapa/ s	1	1	2
O'ring p/ jaula	2	2	-
O'ring operador manual	2	2	2
Junta p/ bridas	2	2	-
Junta tapón (cuerpo)	1	1	-
Junta operador manual	1	1	1
Junta brida superior	-	-	1*

\* corresponde solamente al KIT K0546

<b>Serie 2054 (Pilotos de válvulas de tapa simple)</b>			
COMPONENTES	K054C/D	K054E	K054S
Tornillos pilotos solen.(8)	-	-	4
Tornillos pilotos CyD	4	-	-
Núcleo móvil	-	-	1
Resorte expulsor CyD	-	-	1
O'ring CyD	1	-	-
O'ring	1	1	1
Parkut	-	-	1
Junta tapa-capuchón CyD	1	-	-
Junta de aluminio	1	1	1
Junta cuerpo-tapa CyD	2	-	-
Diafragma CyD	1	-	-
Junta conector p/ soldar	-	1	-

<b>Serie 2054M (Pilotos de válvulas de tapa múltiple)</b>								
COMPONENTES	K054M2CS	K054M2SC	K054MC/D	K054MCS	K054MES	K054MESCK	K054MS	K054MSC
Tornillos pilotos solen.(8)	4	8	-	4	4	4	4	4
Tornillos pilotos CyD	8	4	4	4	4	4	-	4
Núcleo móvil	1	2	-	1	1	1	1	1
Resorte expulsor CyD	1	2	-	1	1	1	1	1
O'ring CyD	2	1	1	1	-	1	-	1
O'ring	3	3	2	2	3	3	2	3
Parkut	1	2	-	1	1	1	1	1
Junta tapa-capuchón CyD	2	1	1	1	-	1	-	1
Junta de aluminio	3	3	3	3	3	3	3	3
Junta cuerpo-tapa CyD	4	2	2	2	-	2	-	2
Diafragma CyD	2	1	1	1	-	1	-	1
Junta conector p/ soldar	-	-	-	-	1	1	-	-