



los anti vibradores se instalan en línea de aspiración y descargade aire acondicionado y refrigeración, para eliminar las vibraciones producidas por el compresor a través de las tuberías.

| Código ANSAL | Descripción | modelo | Conexión (pulg) | Largo | Max. Presion trab. (psiG) | presion de rotura (psiG) | Min. Radio de curvatura | |
|--------------|---|--------|-----------------|-------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|----------|
| | | | | | | | Estatico | Dinamico |
| 948005 | Flexible BlueStar- 3/8 -VAS038-Largo210 | VAS038 | 3/8 | 210 | 500 | 2500 | 80 | 180 |
| 948010 | Flexible BlueStar- 1/2 -VAS012-Largo230 | VAS012 | 1/2 | 230 | | | 95 | 215 |
| 948015 | Flexible BlueStar- 5/8 -VAS058-Largo250 | VAS058 | 5/8 | 250 | | | 120 | 270 |
| 948020 | Flexible BlueStar- 3/4 -VAS034-Largo260 | VAS034 | 3/4 | 260 | | | 145 | 325 |
| 948025 | Flexible BlueStar- 7/8 -VAS078-Largo300 | VAS078 | 7/8 | 300 | | | 160 | 360 |
| 948030 | Flexible BlueStar- 1" -VAS100-Largo310 | VAS100 | 1" | 310 | | | 175 | 400 |
| 948035 | Flexible BlueStar-1.1/8-VAS118-Largo330 | VAS118 | 1.1/8 | 330 | | | 175 | 400 |
| 948040 | Flexible BlueStar-1.1/4-VAS114-Largo350 | VAS114 | 1.1/4 | 350 | | | 225 | 510 |
| 948045 | Flexible BlueStar-1.3/8-VAS138-Largo390 | VAS138 | 1.3/8 | 390 | | | 225 | 510 |
| 948050 | Flexible BlueStar-1.1/2-VAS112-Largo420 | VAS112 | 1.1/2 | 420 | | | | |
| 948055 | Flexible BlueStar-1.5/8-VAS158-Largo430 | VAS158 | 1.5/8 | 430 | 280 | 640 | | |
| 948060 | Flexible BlueStar-2.1/8-VAS218-Largo520 | VAS218 | 2.1/8 | 520 | 390 | 1950 | 350 | 800 |
| 948065 | Flexible BlueStar-2.5/8-VAS258-Largo610 | VAS258 | 2.5/8 | 610 | 340 | 1700 | 390 | 845 |

Mas Información...



Como instalar correctamente un Antivibrador

