

## Cool-Shot aditivo para aire acondicionado y sistemas de refrigeración

### Instrucciones de uso en los sistemas de AA de vehículos:

- 1) Encender el motor del vehículo
- 2) Encender el AA y poner la temperatura al mínimo.
- 3) Identificar la válvula de carga del lado de baja presión del sistema de AA (fig A)
- 4) Conectar la jeringa de Cool-Shot a través del adaptador adecuado (fig B)
- 5) Introducir Cool-Shot en el sistema.
- 6) Mantener el AA encendido durante al menos 30 minutos.



913686 Aditivo COOL-SHOT  
p/A.A-12ml-TR1122LJ9S2

### Instrucciones de uso en climatizadores:

- 1) Encender el AA y poner la temperatura en mínimo.
- 2) Identificar la válvula de carga del AA y conectar la jeringa (fig C)
- 3) Cerrar la válvula de alta presión (fig D)
- 4) Introducir Cool-Shot en el sistema.
- 5) Abrir la válvula de alta presión.
- 6) Desconectar la jeringa del motor externo. Mantener el climatizador encendido al menos 30 minutos.

