

QUNDA WIFIBO universal

Mando a distancia universal aire acondicionado operado por teléfono móvil.

CONTROL REMOTO WIFI A/C

- Control remoto Wifi inteligente.
- 1028 códigos contenidos
- Pantalla grande con luz de fondo blanca
- 180 emisor IR rotativo.
- Función de bloqueo de códigos.
- Luz LED



Modelos que reconode

Brand	Code	Brand	Code
ACSON	0234, 0468	KLIMATAIR	0225, 0226, 0452, 0738
ACTRON AIR	0573	KOLIN	0416-0418, 0929
AGER/AGREE	0489, 0785, 0107, 0108	KONKA	0397, 0457-0459, 0909
AIRWELL	0529, 0555-0558	LENNOX	0017, 0260-0265, 0435, 0301
AITE	0002, 0012, 0292, 0326	LEVANTE	0106
AKIRA	0310, 0311	LG	0197-0200, 0514, 0534, 0572, 0634, 1026
ALPIN	0252, 0253, 0764, 0765	LIANGYU	0233, 0451, 0963
AMCOR	0050, 0246, 0302, 0449	LITTLE DUCK	0015-0020, 0527, 0530, 0532
AMICO	0555-0558	LITTLE SWAN	0434, 0477, 0516, 0524, 0946
ARENA	0206, 0212, 0229	LOREN-SEBO	0255, 0471, 0472, 0983
ARISTON	0261, 0265	LUXAIRE	0297
ARLEC	0202	MCQUAY	0234-0237, 0465, 0468, 0472, 0567, 0587, 0977
AUCMA	0288-0296, 0302, 0462, 0801, 0974	Mi TV	0391
AUSSIE AIR/ARD	0297, 0282, 0287	MICOM	0415, 0927
AUX	0297-0300, 0451, 0474, 0475, 0599, 0809, 0963	MIDEA	0260-0265, 0526, 0772, 0776
BANSHEN	0264, 0776	MISAKAE	0234-0237
BLUESTAR	0261, 0265	MISTRAL	0237
BLUEWAY	0300	mitsubishi	0001-0045, 0476-0479, 0522, 0523, 0552, 0553, 0568, 0582, 1028
BOERKA	0383, 0434, 0436, 0437, 0895	NEC NATIONAL	0138-0154, 0200
BRIVAS	0107	NIKKO	0462, 0519
CARRIER	0203-0209, 0235, 0456-0458, 0468, 0563-0565, 0590-0592	NISO	0013, 0016
CELESTIAL	0307	NORITZ	0431, 0943
CHANGHONG	0301-0308, 0046, 0813, 0817, 0819	OGENERAL	0127-0137, 0464, 0552-0554
CHANGLING	0002, 0012, 0119, 0191, 0192, 0261, 0298, 0369, 0630-0633	OMEGA	0559
CHIGO	0379-0382, 0444-0447, 0489, 0515, 0610, 0261, 0892	OMNI	0146, 0262
CHOFU	0184-0187, 0699	PANASONIC National	0138-0154, 0483, 0490-0492, 0651, 0995
CHUNLAN	0345-0350, 0450, 0453, 0545-0546, 0962	PANDA	0378, 0890
CLIMA VENETA	0572	PHILCO	0210, 0211, 0487, 0488, 1000
CONIA	0297-0300, 0349, 0570, 0571	PILOT	0591
CONROWA	0377, 0889	POLAR ICE	0571
CONSUL	0463, 0975	PROTON	0421-0423, 0934
COOL PARTS GC	0416-0418, 0002, 0456	RAYBO	0362-0367, 0876
COOLINE	0187, 0206	RHOSS	0484
CORONA	0155-0163, 0459, 0670	ROWA	0369, 0438, 0439, 0494, 0527, 0531, 0881
COUNTRY AIR	0560	Sabro	0435, 0506-0508, 1018
DAEWOO	0203-0209, 0406, 0717, 0918	SACON	0002, 0288
DAIKIN	0171-0183, 0566, 0567, 0574, 0577, 0583, 0683, 0695	SAJO DENKI	0212-0215, 0724
DEC/DHL	0504, 0592	SAMPO	0424-0426, 0938
DeLonghi	0232, 0482, 0484	SAMSUNG	0188-0196, 0516, 0518, 0700, 0707
DERBY/DIVINCHI	0311, 0289, 0400	SANYO	0046-0095, 0529, 0530, 0558, 0559, 0606
DL	0302		
DOCTOR	0221, 0449, 0499, 0733, 0961		

Toda la información contenida en este instructivo está sujeta a cambios sin previo aviso

DONGBAO	0219, 0355-0361, 0867, 0870	SAST	0002, 0012
DONGXINBAO	0413, 0925	SASUKI	0254, 0470, 0982
ELCO	0555-0558	SENSOR	0046, 0071
ELECTRA	0555-0558	SHANGLING	0384-0388, 0444, 0445, 0956
Electrolux	0216-0220, 0268, 0300, 0534, 0569, 0729, 0732	SHANXING	0392, 0449, 0961
EMAILAIR	0127-0135, 0553, 0556, 0558	SHARP	0096-0106, 0525, 0542, 0616
FEDDERS	0498, 0499, 0500, 0528	SHENGFENG	0376, 0480, 0992
FERROLI	0585	SHINCO	0351-0354, 0454-0456, 0866
FRESTECH	0277, 0489, 0495-0497, 0519, 0520, 0534, 0648, 0261, 0448, 0789	SHUAIKANG	0002, 0288, 0800
FUJITA/FUJIAIRE	0265, 0297	SHUANGLU	0376, 0404-0407, 0480, 0992
FUJITSU	0127-0137, 0464, 0552-0554, 0118, 0641, 0976	Skyworth	0359-0361, 1027
FUNAI	0430, 0481, 0942, 0993	SONGGE	0428, 0429, 0941
FUNAI/FUJIN	0430, 0481, 0802, 0942, 0002	SOVA	0409, 0410, 0921
GALANZ	0371, 0372, 0521, 0534, 0883	STARIGHT-AIRCON	0283
GE	0047	STARWAY	0345-0350, 0450, 0453, 0545-0546
GEER	0002, 0012	SUMMER	0427, 0939
General	0127-0137, 0464, 0552-0554, 0639, 0976	SUNDURG	0257, 0505, 1017
GLEE	0313, 0900	SWAN	0434, 0477, 0516, 0524, 0946
GOLDSTAR	0201, 0466-0469, 0713, 0980	TADIRAN	0246-0251, 0591, 0758, 0762
GREE	0309-0316, 0398, 0399, 0482, 0490, 0512, 0513, 0591	TATUNG	0419, 0420, 0932
GUQIAO	0244, 0291, 0803	TCL	0246, 0273-0281, 0468, 0476, 0493, 0534, 0570, 0786, 0793
HAIER	0266-0272, 0346, 0453-0455, 0538, 0539, 0966	TECO	0256, 0473-0475, 0768, 0987
HELLER HOFFWEL	0107, 0282, 0289, 0292, 0299	TIANDI	0415, 0927
HICON(HUKANG)	0016, 0368, 0441-0443, 0207, 0953	TIANDI.MICOM	0415, 0131, 0017
HISENSE	0332-0335, 0505-0506, 0517, 0844	TITANIUM	0339
HITACHI	0118-0126, 0605-0607, 1012, 1015	TOSHIBA	0107-0117, 0479, 0489, 0561, 0562, 0629, 1001
HOFFWELL	0811	TOYO	0002, 0012
HOMEMAKERS	0091, 0297-0300, 0451, 0810	TRANE	0227-0232, 0512, 0595, 0739, 0744
HUABAO	0336-0344, 0850	UNI-AIR	0222-0224, 0450, 0735, 0962
HUAKE	0408, 0920	VIDEOCON	0002, 0484
HUALING	0317-0325, 0452, 0207, 0234, 0261, 0523, 0831	VOLTAS	0002, 0197, 0260, 0261, 0265, 0498
HUAMEI	0402, 0460-0465, 0972	WanBao	0138-0154, 0483, 0666, 0995
HUIFENG	0370, 0882	WEATHERMAKER	0203-0209, 0235, 0456-0458, 0468, 0482-0486, 0563-0565, 0590-0592
HYUNDAI	0012, 0202, 0297, 0345, 0433, 0466, 0480, 0555, 0714	WEILI	0393-0396, 0908
JBS	0202, 0273	Whirlpool	0164-0170, 0481, 0489, 0502, 0505, 0506, 0681, 1014
JDC	0373, 0440, 0952	WINIA	0481, 0550, 0993
JET-AIR/JBS	0169, 0202	XILENG	0411, 0412, 0923
JIANGNAN	0432, 0944	XINLE	0297, 0298, 0400, 0401, 0913
JINDA	0414, 0926	YANGZI(YAIR)	0403, 0915
JINSONG	0219, 0355, 0389-0391, 0446-0448, 0959	YINYAN	0258, 0259, 0330-0331, 0326-0331, 0478, 0303, 0364, 0381, 0838
JOHNSON	0492, 0555-0558, 0757	YORK	0107, 0235, 0238-0243, 0468, 0501-0502, 0576, 0573, 0590-0592, 0751
KANGLI	0374, 0375, 0887	YUETU	0002, 0534
KELON	0282-0287, 0416-0418, 0473, 0485-0488, 0501, 0534	ZhenBao	0127-0137, 0464
KELVINATOR	0151, 0197, 0203, 0107		

Toda la información contenida en este instructivo está sujeta a cambios sin previo aviso

