



Rango de operación de los termostatos BlueStar en (°C)


Cod.	Descripción	Frio Mínimo		Frio Normal		Frio Maximo		Largo de capilar (mm)	Eje	Presion de calibración (mm hg)
		Conexión (°C)	Desconexión (°C)	Conexión (°C)	Desconexión (°C)	Conexión (°C)	Desconexión (°C)			
907077	Termost.BlueStar-RFR4000-4S enf.bot.Kohi	+4	-16	-	-	+4	-28	1000	½ caña	760
907073	Termost.BlueStar-RFR4070-4S enf.bot.Neba	+4	-16	-	-	+4	-28		Lengüeta de arrastre	
907065	Termost.BlueStar-RFR7272-2S enf.bot.Colu	-15.3	-22	-	-	-	-34.6			
907068	Termost.BlueStar-RFR7272-4S enf.bot.Colu	-0.9	-5	-	-	-13	-18.7			

